



SPF-83H



Frame manager

Frame Manager е програма, която е нужна за работа със Samsung Mini-Monitor. За повече информация вж. раздел "Приложения".

Щракнете върху иконата на Frame Manager, за да стартирате инсталационния файл. Можете да намерите инсталирания Frame Manager в C:/Program Files/Samsung/Frame Manager. За да стартирате Frame Manager, щракнете върху Start и посочете върху Programs, след което щракнете върху Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager.



Инструкции по технике безопасности

Знаки системы безопасности Установка Использование и чистка

Способы применения Mini-Monitor

Обзор

Особенности Компоненты Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона

Технические характеристики

Технические характеристики Поддерживаемые форматы файлов

Подключение

Питание USB Карта памяти

Терминопогия Сервисные центры

Использование

Кнопка Фото Часы Настройки

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей

Acrobat Reader

Guide PDF manual







Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления. © Samsung Electronics, 2007. Все права защищены.

Digital Photo Frame SPF-83H







Digital Photo Frame 000000000

Инструкции по технике безопасности

Обзор Подключение

Технические

Устранение неисправностей

↑ ТОР



Инструкции по технике безопасности

Знаки системы безопасности

Питание | Установка

Использование и

□ Знаки системы безопасности

Во избежание несчастных случаев и повреждения устройства обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям и используйте устройство надлежащим образом.



Предупреждение Несоблюдение прилагаемых инструкций может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



Несоблюдение прилагаемых инструкций может привести к несерьезной травме или повреждению имущества.

Знаки системы безопасности

Питание | Установка |

Использование и чистка


Питание



Предупреждение



- Вставляйте вилку кабеля питания правильно и до конца.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию.



- Не используйте поврежденную вилку кабеля питания, провод и электророзетку, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.





 Не подключайте к одной электророзетке больше одного прибора, так как перегрев электророзетки может привести к возгоранию.



 Отключая кабель питания, не тяните за него, прилагая силу. Не ставьте и не кладите на кабель питания тяжелые предметы, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Прежде чем перемещать устройство, обязательно выключите его питание и отсоедините вилку кабеля питания от электророзетки. Обязательно отсоедините также и соединительные кабели, с помощью которых подключены другие устройства.
 - Перемещение изделия при неотключенном кабеле питания может привести к его повреждению в процессе перемещения, а также к поражению электрическим током или возгоранию.



Внимание



- Отсоединяя вилку от электророзетки, держите и тяните ее за корпус, а не за провод, так как в последнем случае она может быть повреждена.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию или неполадкам при включении устройства.



- Прежде чем приступить к чистке устройства, убедитесь, что вилка кабеля питания отсоединена.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Устанавливайте изделие так, чтобы избежать воздействия на него масла, дыма или повышенной влажности; не устанавливайте изделие в транспортном средстве.
 - Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
 - В особенности избегайте использовать монитор вблизи воды или на открытом воздухе, где на него может попадать дождь или снег.



- Не устанавливайте устройство вблизи обогревательных приборов.
 - Существует опасность возгорания.

Установка





- Устанавливая устройство на шкафу или полке, не допускайте ситуации, когда передний край устройства выступает за край шкафа или полки и находится на весу.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к падению устройства, которое может привести к возникновению его неисправности или получению травмы.



 Не размещайте кабель питания рядом с нагревательным прибором, так как кабель питания может расплавиться и привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию масел, дыма, влаги, воды или дождя, а также внутри автомобиля.
 - Любой контакт устройства с такими материалами может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Отсоединяйте вилку кабеля питания во время грозы.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Внимание



- ▶ Соблюдайте осторожность, устанавливая устройство.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению устройства или получению травмы.



Перемещая устройство, будьте аккуратны, чтобы не уронить его, так как это может привести к повреждению устройства или получению травмы.



- Не устанавливайте устройство в местах, легко доступных для детей.
 - Устройство может упасть и стать причиной получения травмы.

Использование и чистка





- Не вставляйте металлические предметы, такие как китайские палочки для еды, проволоку или шурупы, а также воспламеняющиеся предметы, например бумагу или спички, в разъемы на задней стороне устройства, так как может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
 - При попадании воды или другого постороннего вещества внутрь устройства обязательно выключите устройство, отсоедините вилку кабеля питания от электророзетки и обратитесь в сервисный центр.



- Никогда не разбирайте, не ремонтируйте устройство и не изменяйте его конструкцию самостоятельно.
 - Если устройство потребуется отремонтировать, обратитесь в **сервисный центр**. Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Внимание



- Услышав посторонний звук, почувствовав запах гари или увидев дым, немедленно отсоедините вилку кабеля питания и обратитесь в сервисный центр.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Всегда стирайте пыль и воду со штырьковых контактов и сочленений вилки кабеля питания.
 - Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



- Перед чисткой устройства сначала отсоедините вилку кабеля питания и протрите ее мягкой сухой тканью.
 - Не используйте какие-либо химические вещества, такие как бензол, спирт, разбавители, аэрозоли от комаров, ароматические, смазочные, моющие вещества или воск



- Если устройство не планируется использовать в течение долгого времени,
 обязательно отсоедините вилку кабеля питания.
 - Большое скопление пыли может привести к перегреву или воспламенению и стать причиной поражения электрическим током или возгорания.



- Если устройство требуется установить в каком-либо особенном, а не обычном месте, обязательно проконсультируйтесь по вопросу установки с одним из специалистов по обслуживанию, так как окружение устройства может стать причиной возникновения серьезных неполадок и снижения качества его работы.
 - Это относится к местам, подверженным воздействию таких факторов, как большое количество мелкодисперсной пыли, химические вещества, слишком

высокая или слишком низкая температура, влага или потребность в длительной эксплуатации устройства, не предусматривающей перерывов в его работе.



- Если устройство упало или появились повреждения на его корпусе, выключите устройство и отсоедините вилку кабеля питания.
 - Использование устройства без проверки на наличие повреждений может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь в сервисный центр.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.









Digital Photo Frame 000000000

SPF-83

Инструкции по

Обзор Подключение

Технические

Устранение неисправностей

Обзор

Особенности | Компоненты |

Передняя сторона

Задняя сторона Боковая сторона

Особенности



• Вставив карту памяти CF, SD, MMC или MS,USB использовавшуюся в цифровой фотокамере, в цифровую фоторамку, вы сможете быстро и без труда просмотреть на ней изображения. Это также является одним из способов, позволяющих увеличить емкость памяти цифровой фоторамки.

Стильный дизайн

- Ровный и четкий высококлассный дизайн цифровой фоторамки делает ее прекрасным украшением вашего рабочего или домашнего стола.
- Подставка, поворачивающаяся на угол 360 градусов, позволяет устанавливать устройство как горизонтально, так и вертикально.

|Особенности | Компоненты |

Передняя сторона

Задняя сторона Боковая сторона

Проверьте наличие всех компонентов в полученном вами комплекте поставки.

Если чего-то не хватает, обратитесь к местному дистрибьютору, у которого устройство было приобретено. Если потребуется приобрести элементы, поставляемые по заказу, обратитесь в сервисный центр.

Ни при каких обстоятельствах не используйте никакие другие адаптеры питания, кроме входящего в комплект поставки устройства.

Компоненты

↑ ТОР



Цифровая фоторамка (цвет устройства может быть разным)

Руководства







Краткое руководство

Гарантия (выдается не во всех регионах)

Руководство пользователя







Кабель

Кабель USB

Адаптер питания

|Особенности | Компоненты |

Передняя сторона Задняя сторона

Боковая сторона

□ Передняя сторона



Особенности | Компоненты |

Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона

■ Задняя сторона



1 Rensington Lock

Замок Кенсингтона - это устройство для физической защиты системы, когда оно используется в общественных местах. (Устройство крепления приобретается отдельно.) С вопросами о его использовании обратитесь к продавцу.

2 ♦ € ♦ Разъем POWER

Этот разъем используется для подключения адаптера питания. Кабель питания следует подключить к разъему питания адаптера постоянного тока.

€ USB

Используется для подключения компьютера или внешнего устройства с помощью кабеля USB.

Соединительный разъем Разъем Up Используется для подключения цифровой фоторамки к разъему Stream USB компьютера с помощью кабеля USB.

USB компьютера с помощью кабеля USB. (Совместимость с USB 2.0)

Ж Для подключения цифровой фоторамки к компьютеру с помощью разъема Up Stream обязательно используйте кабель USB (тип A-B), входящий в комплект поставки устройства.

Промкоговоритель

Музыкальные файлы и звук фильмов можно прослушивать, не устанавливая дополнительных громкоговорителей.

Б Гнездо карты памяти

Вставьте карту памяти в направлении, указанном на верхней части карты. Ж Карты памяти SD/MMC емкостью более 2 ГБ могут не поддерживаться.

Подставка

Подставка, поворачивающаяся на угол 90 градусов, позволяет устанавливать устройство как горизонтально, так и вертикально. Если цифровая фоторамка установлена вертикально, используя функцию поворота, можно повернуть фотографии, чтобы их положение соответствовало вертикальной установке.

Особенности | Компоненты |

Передняя сторона Задняя сторона **Боковая сторона**

Боковая сторона





Кнопка питания [^也]Индикатор питания

Включение или выключение устройства.

Отображение состояния питания.

Когда устройство включено, индикатор питания горит.

2 Кнопка меню [MENU]

Отображение меню по центру нижней части экрана.

Кнопка вверх [^]

Используется для перемещения вверх.

Кнопка влево [<]</p>

Используется для перемещения влево.

Кнопка вправо [[>]]

Используется для перемещения вправо.

🕞 Кнопка вниз [💙]

Используется для перемещения вниз.

7 Кнопка выбора [ENTER(⊕)]Кнопка Используется для выбора.

Воспроизведение/Пауза во время воспроизведения.

Воспроизведение / Пауза"[▶II]

ККнопка Назад [ВАСК]

Возврат к предыдущему меню.







В это гнездо можно вставить карту памяти CF или SD/MMC для просмотра и использования хранящегося на ней содержимого.



Используется для подключения компьютера или внешнего устройства с помощью кабеля LISB.

Разъем Down Stream Используется для подключения цифровой фоторамки к

накопителю, поддерживающему соединение USB, с помощью


кабеля USB.

(Insert USB storage device)

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления. © Samsung Electronics, 2007. Все права защищены.







Подключение

| Питание | USB | Карта памяти |

□ Подключение источника питания



- Подключите адаптер питания к разъему ◆◆◆ на задней стороне устройства.
- 2 Подключите кабель питания к адаптеру питания.
- После подключения всех кабелей вставьте вилку кабеля питания в электророзетку с напряжением.
- $oldsymbol{4}$ Нажмите кнопку $oldsymbol{\Phi}$, расположенную на устройстве справа, чтобы включить его.

| Питание | USB | Карта памяти |

■ Подключение через порт USB



1 Pазъем Up Stream Используется для подключения цифровой фоторамки к компьютеру.

- Разъем Down Stream

Используется для подключения внешнего устройства, поддерживающего USB соединение, к цифровой фоторамке.

- \times Если подключить карту памяти USB к концентратору USB или удлинителю USB, она может быть нераспознана. Поэтому убедитесь, что карта памяти USB вставлена непосредственно в порт USB.
- Ж При подключении внешнего устройства к разъему Down Stream используйте кабель USB, входящий в комплект поставки внешнего устройства. (Для получения дополнительных сведений о внешних устройствах и поставляемых с ними кабелях обратитесь в соответствующий сервисный центр.)
- Ж Samsung не несет ответственности за ненадлежащую работу внешних устройств, связанную с использованием кабелей, которые не являются стандартными для указанных типов устройств.
- Ж Некоторые внешние устройства поставляются с кабелями, которые не всегда отвечают стандартам USB-подключения. Следовательно, они могут стать причиной неполадок.
- Ж Если внешний накопитель, подключенный к цифровой фоторамке, не работает надлежащим образом, попробуйте подключить его к компьютеру. Если после подключения к компьютеру он по-прежнему не будет работать надлежащим образом, обратитесь в сервисный центр по поводу ремонта этого внешнего накопителя или компьютера.



- Подключите к разъему Up Stream цифровой фоторамки.
- Подключите разъем USB вашего компьютера.



Пнездо карты памяти Вставьте карту памяти в направлении, указанном на верхней части карты.

 $\mathbb X$ При включении автоматически появляется экран меню Photo и запускается показ фотографий из Frame Memory в режиме слайд-шоу. Если установлено внешнее ЗУ, например, memory card или USB тетогу, то оно будет выбрано по умолчанию и в его корневом каталоге будет выполнен поиск фотографий для слайд-шоу. Если фотографии не будут найдены, отобразится список папок.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства | Digital Photo Frame полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления. © Samsung Electronics, 2007. Все права защищены.









Digital Photo Frame oooooooo

Инструкции по технике безопасности

Подключение

Обзор

Использование Способы применения

Технические характеристики

Устранение неисправностей

↑ ТОР



Использование

- 💥 При включении питание начинается показ фотографий из корневой папки установленного внешнего устройства. Если фотографии не найдены или не установлено внешнее устройство памяти, отобразится экран "Меню фото".
- 💥 Если в течение пяти (5) минут не будет выполнено ни одной операции с кнопками, текущий режим изменится на режим Часы для защиты экрана. Если нажать кнопку MENU в режиме Часы , отобразится подменю. Нажмите кнопку $\mathsf{HA3A}\mathsf{Д}$, чтобы возвратиться в главный экран.

| Кнопка Фото Часы Настройки

Кнопка

□ Кнопка со стрелкой

Кнопка	Описание		
Ф	Включение или выключение устройства. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания, расположенную на правой стороне продукта, около 2 секунд.		
MENU	Используется также для выхода из экранного меню или возврата к предыдущему меню.		
^, ∨, <, >	Настройка значений пунктов меню		
ENTER	Активизирует выбранный пункт меню.		
BACK	ВАСК Эта кнопка используется для возврата в предыдущее экранное меню.		

Кнопка Часы Настройки

В Фото

🖸 При выборе папки



- Ж При нажатии кнопки MENU на экране отобразится экранное меню.
- ж Если в имени файла или папки используются буквы и цифры, отличающиеся от английских, оно может отображаться в виде "*". Это не является сбоем устройства или ошибкой файла.

OSD	Описание		
Открыть	Открыть папки.		
Копировать	Копировать папки.		
Удалить	Удаление папки.		

□ При выборе списка эскизов



- Ж При нажатии кнопки MENU на экране отобразится экранное меню.
- ж Если в имени файла или папки используются буквы и цифры, отличающиеся от английских, оно может отображаться в виде "*". Это не является сбоем устройства или ошибкой файла.

OSD	Описание
Запуск показа слайдов	Запуск показа слайдов
Копировать / Копировать все файлы	Копировать файла.
Удалить / Удалить все файлы	Удаление файла.

ж При копировании фотографий с внешнего устройства памяти (SD/MMC/MS, CF, память USB) во внутреннюю память размер каждой фотографии автоматически уменьшается до размера экрана. Поэтому с цифровой фоторамкой следует использовать только фотографии, хранящиеся во внутренней памяти.

При копировании фотографий во внутреннюю память данные EXIF (информация, относящаяся к камере), хранящиеся в фотографии, удаляются, поэтому копирование сразу большого количества файлов может занять много времени.

Показа слайдов





0	Подменю	Подробное меню		
Основное меню	Описание			
Запуск показа слайдов	Запуск показа слайдов			
	Настр. показ слайдов	• Эффект показа слайдов, Выкл., Затемнение, Затвор, Кросс-комб, Маска, Кирпич, Рассредоточенно, Панель, Увеличение, Шелк, Произвольно		
	Выбор эффекта, ко	оторый требуется применить во время отображения изображений на экране.		
	Скор. показа слайдов	• Быстрая, Нормально, Медленная		
Настр. показ слайдов	Выбор скорости от	ображения изображений.		
Пастр. Показ Слаидов	Повтор показа слайдов	 Вкл., Выкл. 		
	Выбор повтор соот	тношения для отображаемых изображений.		
	Слайды в случ. пор.	Вкл., Выкл.		
	Выбор последовательного или произвольного порядка воспроизведения файлов.			
Яркость	0~100			
лркость	регулировка уровня яркости от 0 до 100.			
	 Вкл., Выкл. 			
Автоповорот	Если нужно отобразить фото в режиме портрета, когда цифровая фоторамка размещена горизонтально, фотография автоматически поворачивается и изменяется по ширине.			
	• Оригинальное	e, 90°, 180°, 270°		
Повернуть	Выбор одного из следующих режимов: Original, 90°, 180° и 270°.			
	• Оригинальное, x1, x2, x4			
Увеличенный	Выберите этот пункт для увеличения фотографий. Можно увеличить размер фотографии в 2 или 4 раза. При выборе значения "Растянуть по ширине" будет установлен первоначальный размер фотографии.			
Соотношения	• Оригинальное	е, По ширине, По разм. экр.		
Соотношение	Выбор форматного соотношения для отображаемых изображений.			

□ Прямые функции (слайд-шоу)

Кнопка	Status	Описание
>	Остановка слайд-шоу	Воспроизведение следующего файла в списке. Отображение сведений о файле.
<	Остановка слайд-шоу	Воспроизведение предыдущего файла в списке. Отображение сведений о файле.
►II	[▶] Запуск слайд-шоу.[Ⅱ] Остановка слайд-шоу.	Отображение сведений о файле. Остановка слайд-шоу. Запуск слайд-шоу.
MENU	Запуск слайд-шоу Остановка слайд-шоу	Остановка слайд-шоу. Отображение меню файла. Выход из меню. Запуск слайд-шоу.

| Кнопка | Фото | Часы | Настройки





- $\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,$ При нажатии кнопки MENU на экране отобразится экранное меню.
- Ж Если в имени файла или папки используются буквы и цифры, отличающиеся от английских, оно может отображаться в виде "*". Это не является сбоем устройства или ошибкой файла.

0	Подробное меню			
Основное меню	Описание			
Формат времени	◆ 12 часов, 24 часа			
Tophar Bpenerii	ввод и установка 12 часов, 24 часа.			
Формат даты	YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY			
Topilal dalbi	Выберите параметр Формат даты.			
Дата и время	• Если для параметра Time Format установлено значение 12 часов : день, Месяц, Число, Год, Часов, Минут, ат/рт Если для параметра Time Format установлено значение 24 часа : день, Месяц, Число, Год, Часов, Минут			
	ввод и установка день, Месяц, Число, Год, Часов, Минут, am/pm. Всякий раз, когда отсоединяется вилка кабеля питания, информация о дате и времени теряется. Поэтому каждый раз необходимо повторно восстанавливать эти настройки.			
Таймер включения	• Если для параметра Time Format установлено значение 12 часов : Активация, Часов, Минут, пат/рм, Повтор Если для параметра Time Format установлено значение 24 часа : Активация, Часов, Минут, Повтор			
	Устройство автоматически выключится в указанное время.			
Таймер выключения	• Если для параметра Time Format установлено значение 12 часов : Активация, Часов, Минут, пат/рт, Повтор Если для параметра Time Format установлено значение 24 часа : Активация, Часов, Минут, Повтор			
	Устройство автоматически включится в указанное время.			

| Кнопка | Фото | Часы | Настройки

■ Настройки





0	Подробное меню		
Основное меню	Описание		
Язык	 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 		
	выбор языка, который требуется использовать для устройства.		
Автопоказ слайдов▶ Вкл., Выкл.			

	Если выбрано значение On , слайд-шоу будет автоматически запущено при включении мон		
Яркость	 0~100 		
.,,,,,,,,,	регулировка уровня яркости от 0 до 100.		
Обновление микропрограммы	Обновление устройства с помощью внешнего запоминающего устройства (CF/SD/MMC/MS,USB). Для получения последней версии файла микропрограммы посетите веб-узел www.samsung.com.		
Сведения о системе	 Модель, Версия микропрограммы Просмотр сведений об устройстве. 		
Сброс настроек	 Да, Нет 		
	восстановление для устройства заводских настроек по умолчанию		

□ Требуется обновить микропрограмму.

🕕 Подг	отовка	01	Цифровая фоторамка.
		02	Файл обновления микропрограммы.
		×	Для получения последней версии микропрограммы посетите веб-узел
			www.samsung.com .
		03	Обновление устройства с помощью внешнего запоминающего устройства (CF/SD/MMC/MS,USB).
🔃 Подк	лючение	01	Если все готово, подключите карту памяти USB к компьютеру.
USB I	-	02	Скопируйте загруженный файл обновления микропрограммы на карту памяти USB.
комп	ьютеру	*	(Файл обновления микропрограммы следует скопировать в корневой каталог.)
	лючение	01	Извлеките карту памяти USB из компьютера и подключите ее к цифровой
	ы памяти		фоторамке.
USB к цифровой фоторамке	*	Если цифровая фоторамка выключена, включите ее.	
	р команды овить"	01	Выберите Обновление микропрограммы на экране Параметры.
15 Обно	вление	01	Для обеспечения максимальной безопасности по завершении обновления выключите цифровую фоторамку, извлеките карту памяти USB и снова включи цифровую фоторамку.
		×	Во время выполнения операции обновления не извлекайте карту памяти USB.
			Во время выполнения операции обновления не нажимайте никакие клавиши. Во время выполнения операции обновления не вставляйте никакие другие кар
			памяти.

Во время выполнения операции обновления не выключайте цифровую

фоторамки на версию обновления микропрограммы.

В успешности или неуспешности выполнения операции обновления можно убедиться, проверив, изменилась ли версия микропрограммы цифровой

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.









Digital Photo Frame 000000000

SPF-83

Инструкции по

Подключение Обзор

Использование Способы

Технические

Устранение неисправностей

MAIN L

Способы применения

Цифровая фоторамка не только позволяет просматривать фотографии, но также поддерживает дополнительную функцию мини-монитора. Мини-монитор - это функция, позволяющая использовать цифровую фоторамку в качестве дополнительного монитора. Использование этой функции не представляет сложностей, поскольку цифровая фоторамка подключается к компьютеру с помощью кабеля USB. Эта функция позволяет работать более эффективно на компьютере благодаря использованию дополнительного монитора. Чтобы использовать цифровую фоторамку в режиме Mini-Monitor, необходимо сначала установить программу Frame Manager. (Однако следует иметь в виду, что в режиме Mini-Monitor можно использовать только одну цифровую фоторамку.)

Установка программы Frame Manager

Руководство пользователя программы Frame Manager

Использование цифровой фоторамки в качестве мини-монитора.

Использование цифровой фоторамки в качестве накопителя.

Изменение текущего режима на другой режим

Настройка яркости

Обновление микропрограммы

Ж Требования к системе

- **ОС**: Windows XP с пакетом обновления 2
- USB: расширенный хост-контроллер (EHCT) для USB 2.0
- ОЗУ: 256 МБ или более

Ж Предупреждение

- 1. Необходимо установить Windows XP с пакетом обновления 2.
 - Она может не работать с другими операционными системами, отличными от Windows XP с пакетом обновления 2. Производитель не несет ответственности за проблемы, которые могут возникать при установке фоторамки в операционной системе, отличной от Windows XP с пакетом обновления 2.
- 2. Рекомендуется использовать процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц или выше. Цифровая фоторамка может работать неправильно, если характеристики компьютера ниже рекомендуемых.
- 3. Фоторамка должна быть обязательно правильно подключена, как описано в руководстве по установке.
- 4. Не используйте мини-монитор в качестве основного монитора.
 - Производитель не несет ответственности за проблемы, которые могут возникать вследствие невыполнения vказаний.
 - При использовании в качестве основного монитора изображение на экране может отсутствовать.
- 5. Используйте прилагаемый кабель USB.
- 6. При использовании цифровой фоторамки в качестве мини-монитора все кнопки, кроме кнопки питания, не
- 7. По окончанию работы переместите программы, которые отображались и использовались на мини-мониторе, на основной монитор.
- При использовании отдельных видеокарт Mini-Monitor может работать неправильно. В этом случае установите для параметра Аппаратное ускорение значение Нет.
 - 💥 Установка для параметра Аппаратное ускорение значения Нет Щелкните правой кнопкой мыши значок Рабочий стол Windows и выберите в меню пункт Свойства. Отобразится окно Свойства экрана . Выберите вкладку Параметры > Дополнительно > Диагностика. С помощью ползунка установите для параметра Аппаратное ускорение значение Нет.

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.









Digital Photo Frame 000000000 SPF-83F

Инструкции по технике безопасности Обзор

Подключение

Использование Способы применения

Технические характеристики

Устранение неисправностей





• Технические характеристики

Технические характеристики Поддерживаемые форматы файлов

□ Технические характеристики

Элементы		Технические характеристики
Название Модели		SPF-83H
	Тип	8" (20 cm) TFT
Панель	Разрешение	800 x 600
	Интерфейс	RGB 6bit TTL
Поддерживаемые форм	аты	JPEG (Baseline, RGB)
Operating System		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Встроенная память		128 MF
Звук		Встроенный громкоговоритель (1 х 1 Вт)
USB		один - передача (устройство 2.0) и один - загрузка (сервер 1.1)
Носитель (карта памят	۸)	CF/SD/MMC/MS
D. T.	Номинальное значение	Внешний адаптер постоянного тока (12 В, 2 А, 24 Вт)
Питание	Мощность	Normal mode : при 12W, power saving mode : при 5W, Power off mode : при 1W
Файлы содержимого Файл фотографии		Показ слайдов Запуск/ Эффект показа слайдовt / Повернуть / эскиз
Общие	Размеры (ШхДхВ) (ШхВхД)	209,4 x 149,4 x 87,4 мм / 8,24 x 5,88 x 3,44 дюймов
	Ве	650 g / 1,4 lb

[💥] Дизайн изделия зависит от модели, а характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.



Данное устройство соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости для использования в домашних условиях и может использоваться в любых помещениях, включая обычные жилые помещения. (Оборудование класса В излучает меньше электромагнитных волн, чем оборудование класса А.)

Технические характеристики Поддерживаемые форматы файлов

□ Поддерживаемые форматы файлов

Разрешение: менее 8000x8000

• Поддерживаемые форматы: JPEG (прогрессивный формат JPEG и формат YUV 422 V не поддерживаются)

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.

© Samsung Electronics, 2007. Все права защищены.









Digital Photo Frame 000000000

Инструкции по технике безопасности

Обзор

Подключение Использование Способы применения

Технические характеристики

Устранение неисправностей

↑ ТОР





Устранение неисправностей

Устранение неисправностей

| Терминология |

Сервисные центры

□ Устранение неисправностей

В этом разделе описаны различные проблемы, которые могут возникнуть при использовании цифровой фоторамки, и способы их решения. При возникновении проблемы сначала просмотрите следующий список и примите предложенные меры по ее устранению, если данная неисправность имеется в списке. Если решить проблему все же не удалось, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Признаки неисправностей	Возможные причины и меры по устранению
Цифровая фоторамка не включается.	• Проверьте правильность соединения устройства и адаптера питания.
Функция "Вкл/Вык автоиз." не работает.	 Если для автоизображения значения "вкл" и "выкл" были установлены одновременно, эта функция не будет работать. Проверьте, в какое время были установлены эти значения.
После включения цифровой фоторамки для отображения изображения требуется некоторое время.	 Для загрузки файла с внешней карты памяти может потребоваться несколько секунд. (Это зависит от формата файла и размера.)
Форматное соотношение экрана выглядит искаженным.	 Выберите одно из трех значений в меню Уст-ка > Воспр. > Формат изобр. с помощью кнопок на правой боковой стороне устройства. (См. Уст-ка > Воспр. > Формат изобр.)
Цвета на экране тусклые или слишком яркие.	 Настройте яркость в меню Уст-ка > Изображение > Яркость с помощью кнопок на правой боковой стороне устройства. (См. Уст-ка > Изображение > Яркость)
Устройства не работают при запуске интерактивных служб.	 Сначала отсоедините кабель локальной сети на задней панели устройства и попробуйте выключить устройство, а затем включить его. Если отобразится экран сервера и можно будет использовать меню с помощью кнопок, расположенных в правой части устройства, это значит, что устройство работает правильно. (Обратитесь в сервисный центр сервера.)
Подключено внешнее устройство (запоминающее устройство USB или MP3-проигрыватель), однако оно не работает.	 Проверьте подключение кабелей между устройством и внешним устройством. Проверьте, не работает ли внешнее устройство автономно, а также проверьте формат хранящихся на нем файлов. Для данного продукта USB-хост работает с использованием технических характеристик USB 1.1, а устройство USB работает с использованием технических характеристик USB 2.0.
Экран отображается, однако при	• Попробуйте изменить настройки, выбрав Уст-ка>Воспр.>Скор. и эффект, а также в меню "Эффект показа слайдов" с помощью кнопок в правой

воспроизведении фильмов MPEG4 и WMV9 отсутствует звук.	части устройства. • Если в настройках ошибка не обнаружена, возможно, потребуется некоторое время для перехода к следующему файлу. Это зависит от размера и формата файла.
Каждый раз после выключения и повторного включения цифровой фоторамки отображается неверное время.	 Данное устройство не оснащено встроенной батареей. При отключении питания информация о времени также отключается. Поэтому каждый раз при включении цифровой фоторамки необходимо устанавливать часы. Однако если устройство подключено к серверу, повторная установка часов не требуется, поскольку цифровая фоторамка получает информацию о времени с сервера и часы устанавливаются автоматически
Меню не отображается сразу после нажатия кнопки меню.	 Для отображения меню и других операций может потребоваться некоторое время, во время которого устройство загружает изображение, чтобы отобразить его на экране.
Фотографии поворачиваются автоматически.	 Проверьте, не включена ли функция автоматического поворота фотографий.
Показ слайдов не запускается автоматически.	 Проверьте, не отключена ли функция автоматического запуска показа слайдов.
Подключена карта памяти, но она не работает.	• Проверьте файловую систему на карте памяти.
Подключено запоминающее устройство USB, но оно не работает.	• Проверьте тип запоминающего устройства USB . Данный продукт может не поддерживать комбинированные устройства USB.
Имя файла или папки отображается неправильно.	 Если в имени файла или папки используются буквы и цифры, отличающиеся от английских, оно может отображаться в виде "*". Если необходимо, чтобы имя файла или папки отображалось правильно, а не значком "*", измените буквы и цифры, использующиеся в названии

Устранение | неисправностей | Терминология |

файла, на английские.

Сервисные центры

Терминология

Термины	Описание
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG - технология сжатия изображения. Обеспечивает наименьшие потери по сравнению с другими технологиями сжатия изображения. Широко используется для передачи файлов мультимедиа в Интернете и для других целей. Файл изображения, преобразованный в формат JPEG, называется файлом JPEG или JPG. Обычно файл JPEG создается при съемке цифровой камерой, в графических пакетах на компьютере или при сжатии графических изображений с помощью формата JPEG.
Карта памяти SD (Secure Digital Card)	 Карта памяти SD является картой флэш-памяти, размером с почтовую марку. Отличается высокой стабильностью и производительностью. Широко используется в разнообразных цифровых продуктах, таких как КПК, цифровые камеры, MP3-проигрыватели, сотовые телефоны и переносные компьютеры (ноутбуки). По виду напоминает карту памяти ММС, однако у нее другое число контактов, и они отличаются по толщине. Кроме того, у нее имеется функция установки пароля для защиты данных.
Карта памяти ММС (Multi Media Card)	 ММС - внешняя флэш-память, используемая в небольших мобильных устройствах аналогично карте памяти SD. Поскольку карта имеет небольшие размеры, она широко используется как стандартная карта памяти. Как правило, она используется для сохранения фильмов и фотографий.
	• При подключении к компьютеру используется разъем Up Stream. Это устройство поддерживает USB 2.0. Кабель типа А-В, используемый для

Кабель USB 1) ТИП A-B	подключения цифровои фоторамки к компьютеру, поставляется в комплекте с продуктом. Тип A - разъем USB, используемый для подключения к ПК. Тип B - разъем USB, используемый для подключения к внешнему устройству. Цифровую фоторамку можно подключить к компьютеру с помощью кабеля USB типа A-B.	
Кабель USB 2) Кабель для подключения других устройств	 Используйте этот тип кабеля при подключении устройства к разъему Down Stream. Это устройство поддерживает USB 2.0. При подключении внешнего устройства к разъему Down Stream используйте кабель USB, входящий в комплект поставки внешнего устройства. 	

Устранение | Терминология | неисправностей

Сервисные центры

□ Сервисные центры

Если возникнет потребность в обслуживании устройств, обратитесь или посетите сервисный центр Samsung. Обслуживание сетевого соединения и сервера.

Службы	Контактная информация
Веб-узел Samsung Electronics	http://www.samsung.com



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin

PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,	Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

	CIS	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	

UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG: 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Использование, копирование и воспроизведение этого руководства полностью или частично без письменного разрешения компании Samsung Electronic запрещено. Содержание настоящего руководства может изменяться без уведомления.

© Samsung Electronics, 2007. Все права защищены.



